

WI-FI INTERFACE Model MSZ-LN Series (MAC-567IFB-E) CE MAC-567IF-E

ASETUSOPAS

Suomi(FI)

Sisältö

1. Turvallisuusohieet

• Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen Wi-Fi-liitännän käyt-

Oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkitykset töä. 0 Vältä tekemästä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja. Noudata ohieita. N Älä koskaan kosketa märin käsin. Älä koskaan roiskuta yksikköön vettä. Seuraa ohjeita. Muista irrottaa virtaiohdon pistoke æ

pistorasiasta.

∕∆Varoitus					
(Virheellisellä käsittelyllä saattaa olla vakavia seurauksia, mukaan lukien vakava loukkaantuminen tai kuolema.)					
 Käyttäjien ei tule itse purkaa, muuttaa tai korjata liitäntää. Se saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai henkilövahinkoon. 	 Älä asenna Wi-Fi-liitäntää automaattisten hallintalaitteiden, kuten automaattiovien tai palohälyttimien läheisyyteen. Se saattaa johtaa toimintavian aiheuttamiin onnettomuuksiin. 				
Tata laitetta ei ole tarkoitettu sei- laisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla on rajoittuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai käyttöosaamista, paitsi jos heitä on opettanut tai ohjannut laitteen käytös- sä tällaisten henkilöiden turvallisuu- desta vastuussa oleva henkilö.	 Älä koske Wi-Fi-liitäntään märillä käsillä. Se saattaa vaurioittaa laitetta tai aiheut- taa sähköiskun tai tulipalon. 				
	 Älä roiskuta vettä Wi-Fi-liitäntään, äläkä käytä sitä kylpyhuoneessa. Se saattaa vaurioittaa laitetta tai aiheut- taa sähköiskun tai tulipalon. 				
 Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. 	 Käyttäjien ei tule itse asentaa Wi-Fi- liitäntää. Virheellisen asennuksen seurauksena 				
Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuoti- aat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole käyttöosaamista ja koke- musta, jos heitä on opetettu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät olemassa olevat vaarat.	voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilö- vahinko, jos Wi-Fi-liitäntä putoaa. Ota yhteys Wi-Fi-liitännän jälleenmyyjään tai ammattiasentajaan.				
	 Kun Wi-Fi-liitäntä on pudonnut tai kannatin tai kaapeli on vaurioitunut, irrota virtajohdon pistoke tai kytke katkaisin OFF-asentoon. 				
 Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa. 	Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai säh- köiskun vaaran. Ota tässä tapauksessa yhteyttä laitteen toimittajaan.				
Älä käytä Wi-Fi-liitäntää lääkinnällisten sähkölaitteiden tai sellaisten henkilöiden läheisyydessä, jotka käyttävät lääketieteel- listä laitetta, kuten pysyvää sydämentah- distinta tai implantoitua defibrillaattoria. Se saattaa johtaa onnettomuuteen lääkin- nällisen laitteen toimintavian takia.	Jos havaitset sisäyksikön toiminnas- sa jotakin poikkeavaa (jos esimerkiksi haisee palaneelta), sammuta laite ja irrota virtajohdon pistoke pistorasias- ta tai käännä katkaisin OFF-asentoon. Jos laitteen käyttöä jatketaan poikkea- vasta tilasta huolimatta, seurauksena saattaa olla laitteen virhetoiminta, tulipalo				
	tai sähköisku. Ota tässä tapauksessa vhtevttä laitteen toimittaiaan.				



Huomautus

- Varmista, että reititin tukee WPA2-AES-salausasetusta, ennen Wi-Fi-liitännän määritysten tekemistä.
- Loppukäyttäjän täytyy lukea ja hyväksyä Wi-Fi-palvelun käyttöehdot ennen Wi-Fi-liitännän käyttämistä.
- Tämän Ŵi-Fi-liitännän liittämiseksi Wi-Fi-palveluun saatetaan tarvita reititin.
- Tämä Wi-Fi-liitäntä ei välitä mitään toimintatietoja järjestelmästä, ennen kuin loppukäyttäjä rekisteröityy ja hyväksyy Wi-Fi-palvelun käyttöehdot.
- Tätä Wi-Fi-liitäntää ei pidä asentaa tai kytkeä mihinkään Mitsubishi Electricin järjestelmään, jonka on määrä tuottaa käyttökohteen kriittinen jäähdytys tai lämmitys.
- Kirjoita mallin tiedot ja muita tietoja muistiin ASENNUSOPPAAN viimeisen sivun kohtaan "Setting information (Asetustiedot)", kun asennat tämän Wi-Fi-liitännän.
- Ennen Wi-Fi-liitännän siirtämistä tai luovuttamista se on palautettava tehtaalla määritettyihin oletusasetuksiin.

т

FI-3

2. Asennus

Katso kytkimiä ja LED-merkkivaloja koskevat tiedot ASENNUSOPPAAN kohdasta 2. Tuotteen esittely.

2-1. Alkutila

Kytke ilmastointilaitteen tai ATW-yksikön katkaisin päälle.

Kun LED-merkkivalot siirtvvät oikealla kuvattuun alkutilaan. Wi-Fi-liitäntä voidaan liittää pariksi reitittimen kanssa.

Katso kohtaa 3. LED-merkkivalot, jos LED-merkkivalot eivät siirry alkutilaan. Huomautus: Alkutilaan siirtyminen voi kestää muutaman minuutin.

2-2. Tilan valinta

Wi-Fi-liitäntä on liitettävä pariksi reitittimen kanssa, jotta sisäyksikön ja MELCloud-palvelun välinen tiedonsiirto voi alkaa. Wi-Fi-liitäntäsovitin voidaan liittää pariksi reitittimen kanssa 3 tavalla:

Ilman WPS-painiketta

WPS-PUSH-tila

WPS-painikkeella

- Tukiasematila
- WPS-PIN-tila

Asetettava tila riippuu siitä, onko reitittimessäsi WPS-painike.

Käytä järjestelmääsi parhaiten soveltuvaa pariliitostilaa.

Aseta pariliitostila MODE-kytkimen ayulla seuraayan taulukon mukaisesti.

Aseta Wi-Fi-liitäntä ja reititin uudelleen kohdasta 2-2, alkaen, kun reititin on vaihdettu.



Aikutila	
ERR	OFF
NET	OFF
MODE	OFF
UNIT	Vilkkuu

Ninutiia	١I	ku	til	la	
----------	----	----	-----	----	--

2-3. Asetus WPS-PUSH-tilassa

 Varmista, että LED-merkkivalot vastaavat alla esitettyjä tietoja. Paina reiittimen WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa siitä, kun kohdan 2-2. mukainen tilan valinta on suoritettu. WPS-PUSH-tila palautuu kohdan 2-1. mukaiseen alkutilaan, jos WPSpainiketta ei paineta 2 minuutin kuluessa.



 LED-merkkivalot vastaavat alla esitettyä heti, kun reitittimen ja Wi-Fi-liitännän välille on muodostettu yhteys ja MELCloud-palveluun saadaan yhteys. Huomautus: LED-merkkivalot palaavat kohdan 2-1. mukaiseen alkutilaan, jos yhteys epäonnistuu.



Ē

 LED-merkkivalot vastaavat alla esitettyä, kun yhteys on muodostettu. Huomautus: Voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin merkkivalot näkyvät alla esitetyllä tavalla.



Yleisimmät syyt WPS-häiriöille ovat seuraavat. Yhteyden välimatka (Wi-Fi-liitännästä reitittimeen), reitittimen asetukset (salaus, todennus, yhteyden rajoitukset jne.) Katso lisätietoja kohdasta 3. LED-merkkivalot: Vianetsintä.

2-4. Asetus tukiasematilassa

- Varmista, että LED-merkkivalot vastaavat alla esitettyjä tietoja. Valitse älypuhelimesi Wi-Fi-asetusnäytöllä SSID ja syötä KEY, jotka on painettu Wi-Fi-liitännän tarraan. Huomautukset:
 - Voi kestää hetken, ennen kuin merkkivalot muuttuvat vastaamaan alla esitettyä. (noin 30 sekuntia ilmastointilaitteen kohdalla ja 60 sekuntia ATW-yksikön kohdalla)
 - Tarkista älypuhelimesi Wi-Fi-asetus, jos siihen ei ilmesty SSID-näyttöä.
 - Syötä KEY uudelleen, jos SSID näkyy älypuhelimessasi mutta yhteyden muodostus Wi-Filiitäntään ei onnistu.





 Skannaa Wi-Fi-liitännän tarrassa oleva matriisiviivakoodi tai näppäile URL-osoite (http://192.168.11.1/network) verkkoselaimeen.



- Valitse näyttöön avautuvasta ikkunasta DHCP-asetukseksi Dynamic (*1) ja lisää reitittimen tiedot. Napsauta sen jälkeen Submit-painiketta. Huomautukset:
 - Voit valita DHCP-asetukseksi myös Static (*1). Kun olet valinnut Static-asetuksen, lisää reitittimen ja verkon tiedot ja napsauta sitten Submit-painiketta.
 - LED-merkkivalot palaavat kohdan 2-1. mukaiseen alkutilaan, jos yhteys epäonnistuu.



- 4. LED-merkkivalot vastaavat alla esitettyä, kun yhteys on muodostettu.
 - Huomautus:Voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin merkkivalot näkyvät alla esitetyllä tavalla. (Jos merkkivalot eivät muutu, käynnistä asetusten määritys uudelleen vaiheesta 2-1. alkaen painamalla RESET-kytkintä yli 10 sekuntia, esim. 14 sekuntia.)



2-5. WPS-PIN-tilan asetus

- 1. Wi-Fi-liitännän PIN-koodi on asetettava reitittimeen ennen WPS-PIN-tilan käyttöä. Katso ohjeet PIN-koodin syöttämiseen reitittimen oppaasta.
- 2. Aseta WPS-PIN-tila painamalla MODE-kytkintä yli 10 sekuntia ja vapauttamalla se sitten.
- NET- ja UNIT-LED-merkkivalot vilkkuvat (5 s välein), kun yhteys on muodostettu. Huomautukset:
 - Varmista, että reititin tukee WPS-PIN-tilaa. Kaikki reitittimet eivät tue WPS-PIN-tilaa.
 - Nollaa Wi-Fi-liitäntä painamalla RESET-kytkintä 2 sekuntia, jos LED-merkkivalo ei muutu 5 minuutin kuluessa.

3. LED-merkkivalot

🔆 : ON 🛛 : OFF 🔅 : Vilkkuu

Ohjelmiston alustus					
Kuvaus	ERR (Oranssi)	NET (Vihreä)	MODE (Oranssi)	UNIT (Vihreä)	
Laiteohjelmiston päivitys	0	*	۲	0	
Laiteohjelmiston lataus	0	-☆- (sekunnin välein)	.☆ (sekunnin välein)	0	
Palautus tehdasasetuksiin	0	0	۲	*	
Langaton asetus					
Kuvaus	ERR (Oranssi)	NET (Vihreä)	MODE (Oranssi)	UNIT (Vihreä)	
Tukiasematila aktivoitu	0	0	÷☆- (5 s välein)	-☆- (5 s välein)	
WPS-PUSH-tila aktivoitu	0	0	ين. (sekunnin välein)	0	
WPS-PIN-tila aktivoitu	0	0	-☆- (0,5 s välein)	0	
Pariliitos WPS:n kautta suoritettu	0		0	0	
Pariliitos WPS:n kautta epäonnistui	(5 s)	0	0	0	
Kytkentä MELCloud-palveluun käynnissä					
Kuvaus	ERR (Oranssi)	NET (Vihreä)	MODE (Oranssi)	UNIT (Vihreä)	
Yhteys MELCloud-palveluun toi- minnassa ja yhteyttä sisäyksikköön käynnistetään	0	÷ې (*1)	0	*	
Yhteys MELCloud-palveluun toiminnas- sa ja yhteys sisäyksikköön toiminnassa	0	(*1)	0	-☆- (5 s välein)	

(*1) Vilkkumisen aikavälit

- 0,5 s välein: Etsii MELCloud-palvelua.
- Sekunnin välein: Rekisteröi Wi-Fi-liitännän tietoja MELCloud-palveluun.
- 5 s välein: Yhteys MELCloud-palveluun toiminnassa.



WI-FI INTERFACE

Ē

Vianetsintä

🔅 : ON 🛛 : OFF 🔅 : Vilkkuu

Kuvaus	ERR (Oranssi)	NET (Vihreä)	MODE (Oranssi)	UNIT (Vihreä)
Yhteys MELCloud-palveluun muodos- tettu, yhteyden muodostus sisäyksik- köön epäonnistui	0	¢	0	0
Yhteyden muodostus reitittimeen epäonnistui, yhteys sisäyksikköön muodostettu	0	(*3)	0	¢
Yhteyden muodostus reitittimeen epäonnistui, yhteyttä sisäyksikköön käynnistetään	0	(*3)	0	*
Yhteyden muodostus reitittimeen epäonnistui, yhteyden muodostus sisäyksikköön epäonnistui	0	(*3)	0	0
Yhteyden muodostus MELCloud-palve- luun epäonnistui, yhteys sisäyksikköön muodostettu	.☆ (*2)	¢	0	¢
Yhteyden muodostus MELCloud-pal- veluun epäonnistui, yhteyttä sisäyksik- köön käynnistetään	.☆ (*2)	¢	0	*
Yhteyden muodostus MELCloud-palve- luun epäonnistui, yhteyden muodostus sisäyksikköön epäonnistui	.☆ (*2)	¢	0	0

(*2) Vilkkumisen aikavälit

• 0,5 s välein: IP-osoitteen asetus ei kelpaa.

Tarkista reitittimen DHCP-asetukset tai tarkista Wi-Fi-liitännän IPosoiteasetukset.

Jos molemmat asetukset ovat oikein, mutta ongelma jatkuu, käynnistä asetus uudelleen vaiheesta 2-1. alkaen painamalla RESET-kytkintä yli 10 sekuntia.

· Sekunnin välein: DNS-asetus ei kelpaa.

Tarkista reitittimen DNS-asetukset tai tarkista Wi-Fi-liitännän DNSosoiteasetukset.

· Kahdesti 5 s välein: Ei yhteyttä MELCloud-palveluun.

Tarkista, onko reititin kytketty Internetiin.

Kerran 5 s välein: Yhteydenpito MELCloud-palvelun kanssa ei toimi oikein.

Paina RESET-kytkintä 2 sekunnin ajan.

(*3) Tietoja tilanteesta, jolloin NET-LED-merkkivalo ei pala: (OFF-tila)

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-liitännästä reitittimeen epäonnistui.

Tarkista seuraavat ja liitä Wi-Fi-liitäntä pariksi reitittimen kanssa kohdan 2-2. Tilan valinta mukaisesti.

- · Varmista, ettei tiedonsiirtoväli ole liian pitkä Wi-Fi-liitännän ja reitittimen välillä.
- · Varmista, että reitittimessä on käytössä WPA2-AES-salaus.
- · Varmista, ettei reitittimeen liitettyjen laitteiden määrä ylitä raja-arvoa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja MELCloud-käyttöopas ovat alla mainitussa osoitteessa. http://www.melcloud.com/Support

Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V. Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch 25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERI A.Ş. Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC 52, bld.1 Kosmodamianskaya Nab. 115054, Moscow, Russia

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y243H01